

# Montageanleitung

## Seculine® Vario, Bauart 6

Flachdachabsturzicherung nach EN 795:2012, Typ A und GEN/TS 16415:2013, Typ A mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Anschlagkonstruktion / Punkt zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz

### zum Aufschrauben auf Stahlträger

#### VORBEMERKUNGEN

Vor Einbau der **Seculine® Vario** Stütze ist die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen. Die technischen Baubestimmungen sind einzuhalten. Am Kopf der **Seculine® Vario** Stütze können bis zu 11 kN Belastung (Je nach Ausführung) auftreten.

#### Achtung!

Die **Seculine® Vario** Stütze darf nicht als Transportöse oder zum Anschlag von Lasten benutzt werden. Es dürfen ausschließlich Originalteile des **Seculine® Vario** Systems verwendet werden. Die Montage darf nur durch qualifiziertes Personal erfolgen. Die vorliegende **Montageanleitung** und die **SECUPOHL Sicherheitshinweise** müssen gelesen und verstanden werden.

Gemäß der DGUV 201-056 und der DIN EN 795, 10/2012 muss eine Montagedokumentation erstellt werden. Dafür ist vor Aufbringen des Dachaufbaus jede montierte **Seculine® Vario** Stütze, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Die Fotos müssen dem Anschlagpunkt eindeutig zuzuordnen sein. Dabei muss besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Die komplette Dokumentation ist bei der Bauabnahme dem Bauherrn zu übergeben. Sie ist Bestandteil der Bauabnahme und der späteren regelmäßigen Überprüfung durch einen Sachkundigen.

Hierfür steht Ihnen unsere APP (<http://www.app.secupohl.com> oder im APP-Store) als nützliches Tool zur Verfügung.

#### MONTAGE

- bei Verwendung mit **Secu®-Seil** (Kunstfaserseil):  
mind. 2,5 m von der Bauwerkskante / max. 7,5 m von Stütze zu Stütze
  - bei Verwendung mit **Edelstahl-Seil**: max. 10,0 m von Stütze zu Stütze
1. **Seculine® Vario**-Stütze mit Fußplatte auf Untergrund positionieren und alle vier Befestigungslöcher anreißen (markieren). Stütze beiseitelegen
  2. 4 Stück Löcher mit geeignetem Bohrer Ø 9mm in die Stahlkonstruktion bohren, Randabstände beachten!
  3. Schraubenloch mit Korrosionsschutzmittel einstreichen.
  4. Stütze aufsetzen
  5. Mitgelieferte Edelstahl-Sechskantschrauben mit aufgesetzten Unterlegscheiben von oben durch die Löcher stecken.
  6. Von unten mitgelieferte Unterlegscheibe, Federring und Mutter aufstecken.
  7. Sechskantschraube mit einem Drehmoment von 21 Nm anziehen. Drehmomentschlüssel verwenden
  8. Dachschichtenpaket gem. Fachregeln anschließen
  9. **Seculine® Vario** Komponenten gemäß gesonderter Montageanleitung montieren.

#### Voraussetzungen

- Stahlträgerbreite: mind. 150mm

