

Seculine® Vario, tipo di costruzione 6

Protezione anticaduta per tetti piani a norma DIN EN 795
(08/1996)

Istruzioni per il montaggio

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio
dei Dispositivi di Protezione Individuale contro la caduta

Per il fissaggio sul longherone d'acciaio

Nota preliminare

Prima dell'installazione del sostegno Seculine® Vario deve essere verificata la capacità di carico della costruzione del tetto. Le determinazioni tecniche devono essere rispettate. Sulla parte di testa del sostegno Seculine® Vario possono essere presenti fino a 7 kN.

Attenzione!

Il sostegno **Seculine®** Vario non può essere impiegato quale occhiello di trasporto o quale aggancio per i carichi. Possono essere impiegate esclusivamente le parti originali del sistema. Il montaggio può avvenire solo a cura di personale qualificato. Le presenti istruzioni di montaggio devono essere lette e comprese.

Deve essere prodotta una documentazione di montaggio a norma DIN EN 795, 10/2012. A tale fine, prima dell'applicazione della struttura posizionata sopra il tetto, ogni sostegno **Seculine®** Vario montato deve essere provvisto di un numero progressivo e documentato fotograficamente. Le foto devono essere assegnabili univocamente al punto di ancoraggio. Al riguardo deve essere particolarmente riconoscibile l'esecuzione a regola d'arte del fissaggio. Inoltre, il protocollo di montaggio deve essere debitamente compilato. La documentazione deve essere consegnata al committente della costruzione in occasione del collaudo del fabbricato. Essa è parte costitutiva del collaudo del fabbricato e della futura verifica regolare a cura di un perito.

Montaggio

Distanze di montaggio:

- in caso di impiego della **fune Secu** (fune in fibra sintetica):
almeno 2,5 m dal bordo del fabbricato
al massimo 7,5 m da sostegno a sostegno
- in caso di impiego di una **fune in acciaio inox**:
al massimo 10,0 m da sostegno a sostegno

Tipo di costruzione 6 da avvitare sul longherone d'acciaio

Premesse:

Larghezza del longherone d'acciaio: minimo 150 mm

1. Posizionare il sostegno Vario sul sottofondo con la piastra di base e marcare tutti i quattro fori di fissaggio. Riporre il sostegno.
2. Praticare 4 fori nella costruzione in acciaio con una punta adatta con $\varnothing 9$ mm, rispettando le distanze dal bordo.
3. Rivestire il foro per le viti con un anticorrosivo.
4. Applicare il sostegno.
5. Inserire dall'alto attraverso i fori le viti a testa esagonale in acciaio inox in dotazione con le rondelle applicate.
6. Inserire dal basso la rondella, la rondella elastica ed il dado in dotazione.
7. Serrare le viti a testa esagonale con un momento torcente di 21 N·m. Utilizzare una chiave dinamometrica.
8. Collegare il pacchetto di copertura del tetto ai sensi delle regole specifiche.
9. Montare i componenti Seculine® Vario ai sensi delle apposite istruzioni di montaggio.

