

Notice de montage

Seculine® Vario, type 7

Protection contre les chutes de toit plat selon la norme EN 795:2012 type A et CEN/TS 16415: 2013 type A.

Construction d'ancrage / point de fixation de l'équipement de protection individuelle contre les chutes

à fixer avec une contre-plaque autour de supports ou poutres

REMARQUES PRELIMINAIRES

Avant l'installation du potelet **Seculine® Vario**, vérifier la capacité de charge du toit. Les dispositions techniques en matière de construction doivent être respectées. Jusqu'à 11 kN de charge (selon la version) peuvent se produire sur la tête du potelet **Seculine® Vario**.

Attention !

Le potelet **Seculine® Vario** ne doit pas être utilisé comme œillet de transport ou comme point d'ancrage de charges. Utiliser exclusivement des pièces d'origine du système **Seculine® Vario**. Faire effectuer le montage uniquement par du personnel qualifié. La présente notice de montage doit être lue et comprise.

Conformément à la norme DGUV 201-056 (assurance accidents légale allemande) et la norme DIN EN 795, 10/2012, une documentation concernant le montage doit être établie. Pour ce faire, il est nécessaire d'apposer avant l'implantation sur le toit un numéro séquentiel sur chaque potelet Securant® installé et de documenter avec des photographies. Les photos doivent pouvoir être clairement associées au point d'ancrage. À cet égard, l'exécution professionnelle de la fixation en particulier doit être visible. La documentation complète doit être remise au maître d'ouvrage à la réception des travaux. Elle fait partie intégrante de la réception des travaux et du contrôle ultérieur régulier réalisé par un expert.

Pour ce faire, notre application APP (<http://app.secupohl.com>) un outil pratique, est disponible.

MONTAGE

- en cas d'utilisation avec corde **Secu** (corde en fibres synthétiques) : min. 2,5 m du bord de l'ouvrage / max. 7,5 entre les potelets
 - en cas d'utilisation avec un câble en acier inoxydable : max. 10,0 m entre les potelets
1. Introduire par le bas les 4 vis à tête hexagonale M8x45 avec rondelle fournies dans les trous préperçés de la contre-plaque à 8 trous
 2. Positionner le potelet Vario avec socle sur les boulons filetés
 3. Enficher les rondelles et écrous fournis et visser solidement. Couple 16 Nm. Utiliser une clé dynamométrique
 4. Percer des trous de vis Ø13 mm dans la coque du toit. Percer éventuellement par le bas le premier trou de vis pour déterminer la position des supports/poutres
 5. Placer le potelet **Seculine® Vario** avec la contre-plaque à 8 trous vissée et faire passer les tiges filetées avec les écrous borgnes et rondelles vissés
 6. Installer les rondelles, les écrous hexagonaux et la contre-plaque conformément au dessin
 7. Serrer les écrous hexagonaux sous la coque du toit
 8. Serrer les écrous hexagonaux sous la contre-plaque
 9. Serrer les écrous hexagonaux au-dessus de la contre-plaque
 10. Visser les écrous de blocage.
 11. Raccorder l'ensemble des couches de toit conformément aux règles techniques
 12. Monter les composants **Seculine® Vario** conformément à la notice de montage séparée.

Prérequis

- Largeur de support : max. 120 mm

