

# NACHBEHANDLUNGSMASSNAHMEN FÜR BETON

Methode	Massnahmen	Aussentemperatur in °C				
		unter -3°C	-3 bis +5°C	5 bis 10°C	10 bis 25°C	über 25°C
Folie/Nachbehandlungsfilm	Abdecken bzw. Nachbehandlungsfilm aufsprühen und benetzen. Holzschalung nässen; Stahlschalung vor Sonnenstrahlung schützen					■
	Abdecken bzw. Nachbehandlungsfilm aufsprühen			■	■	
	Abdecken bzw. Nachbehandlungsfilm aufsprühen und Wärmedämmung; Verwendung wärmedämmender Schalung - z.B. Holz - sinnvoll		■*			
	Abdecken und Wärmedämmung; Umschliessen des Arbeitsplatzes (Zelt) oder Beheizen (z.B. Heizstrahler); zusätzlich Betontemperaturen wenigstens 3 Tage lang auf +10°C halten	■*	■*		■	
Wasser	Durch Benetzen ohne Unterbrechung feucht halten				■	

\* Nachbehandlungs- und Ausschalfristen um Anzahl der Frosttage verlängern; Beton mindestens 7 Tage vor Niederschlag schützen