

MESURES DE TRAITEMENT DE CURE POUR LE BÉTON

Méthode	Mesures	Température extérieure en °C				
		inf. à -3°C	-3 à +5°C	5 à 10°C	10 à 25°C	sup. à 25°C
Feuille/film de traitement de cure	Recouvrir, resp. pulvérisation d'un film de cure et humidifier le coffrage en bois, protéger le coffrage en acier des rayons du soleil					■
	Recouvrir, resp. pulvérisation d'un film de cure			■	■	
	Recouvrir, resp. pulvérisation d'un film de cure et isolation thermique, utilisation d'un coffrage isolant, p.ex. bois, judicieux		■*			
	Recouvrir et isolation thermique, recouvrir la place de travail (tente) ou chauffer (p.ex. radiateur). De plus, maintenir la température du béton durant 3 jours à +10 °C	■*	■*		■	
Eau	Maintenir humide par aspersion sans interruption				■	

* Prolonger le traitement de cure et le délai de décoffrage suivant le nombre de jours de gel; protéger le béton de la pluie durant 7 jours au minimum