


FRISCHBETON SLUMPFLOW (SETZFLIESSMASS)

- Für die Bestimmung des Setzfließmasses wird der Setzmasstrichter nach SN EN 12350-2 verwendet
- Innenseite des Trichters anfeuchten und auf eine ausreichend grosse Ausbreitplatte (>900 × 900 mm) stellen
- Trichter mit SCC / SVB Beton füllen
- Ausbreitplatte säubern
- Trichter anheben und den SCC ohne Zufuhr von Verdichtungsenergie fließen lassen
- Zwei zueinander senkrechte Durchmesser messen, auf die nächsten 10 mm aufrunden und arithmetisches Mittel bilden

Annehmen



Gleichmässige Form: optimales Ergebnis

Zurückweisen



Leichte Glockenform: zu wenig Wasser oder Fließmittel



Ausgeprägte Glockenform: Blüten am Rand: Entmischungsneigung, Mangel an Mehlkorn oder Wasserüberschuss