

Istruzioni di montaggio

Seculine® Vario, tipo di costruzione 7

Protezione anticaduta per tetti piani a norma EN 795:2012 Tipo A e CENTS 16415:2013 Tipo A.

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

per il fissaggio con contropiastra attorno a travi e portanti

OSSERVAZIONI

Prima del montaggio del sostegno **Seculine® Vario** è necessario verificare la capacità di carico della struttura del tetto. Rispettare le disposizioni tecniche. Sulla parte di testa del sostegno **Seculine® Vario** possono essere presenti carichi fino a 11kN (a seconda della versione).

Attenzione!

Il sostegno **Seculine® Vario** non può essere impiegato come occhiello da trasporto o come aggancio per i carichi. Possono essere impiegati esclusivamente pezzi originali del sistema **Seculine®**. Il montaggio può essere eseguito unicamente da personale qualificato. È necessario leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio.

Ai sensi di DGUV 201-056 e della norma DIN EN 795, 10/2012 occorre redigere una documentazione di montaggio. A tal fine, prima di applicare la struttura sul tetto, dotare di un numero progressivo ciascun sostegno Securant® montato e documentarlo fotograficamente. Le foto vanno associate in maniera univoca al punto di ancoraggio. In particolare si deve riconoscere la corretta esecuzione del fissaggio. Tutta la documentazione va consegnata al responsabile del cantiere in fase di collaudo dei lavori. La documentazione fa parte del collaudo e della successiva regolare verifica da parte di un perito.

A tal fine è a vostra disposizione la nostra APP (<http://app.secupohl.com>) come utile strumento.

MONTAGGIO

- per l'utilizzo con fune Secu (funi in plastica): min. 2,5 m dal bordo della struttura / max. 7,5 m da sostegno a sostegno
- per l'utilizzo con fune in acciaio: max. 10,0 m da sostegno a sostegno

1. Inserire le 4 viti a testa esagonale in dotazione M8x45 con rondella dal basso nei fori già praticati della contropiastra a 8 fori
2. Posizionare il sostegno Vario con piastra di base sul perno filettato
3. Inserire e avvitare saldamente le rondelle e i dadi forniti in dotazione. Coppia 16 Nm. Utilizzare una chiave dinamometrica
4. Praticare fori per le viti di Ø13 mm durch die Dachschaale bohren. Eventualmente forare dal basso il primo foro per determinare la posizione della trave
5. Posizionare il sostegno **Seculine® Vario** con contropiastra a 8 fori avvitata e infilare le barre filettate con dadi esagonali ciechi e rondelle
6. Montare senza stringere rondelle, dadi esagonali e contropiastra come da disegno
7. Avvitare il dado esagonale sotto la copertura
8. Avvitare il dado esagonale sotto la contropiastra
9. Avvitare il dado esagonale sopra la contropiastra
10. Avvitare il fermadado.
11. Collegare il pacchetto strati tetto secondo le regole tecniche
12. Montare i componenti **Seculine® Vario** secondo le istruzioni di montaggio separate.

Requisiti

- Larghezza trave: max. 120 mm

