

# MISURE DI POST-TRATTAMENTO PER IL CALCESTRUZZO

Metodo	Misure	Temperatura esterna in °C				
		sotto i -3°C	Da -3 a +5°C	Da 5 a 10°C	Da 10 a 25°C	oltre 25°C
Pellicola/ film di post-trattamento	Spruzzare e bagnare la pellicola di copertura o di post-trattamento. Bagnare le casseforme in legno; proteggere le casseforme in acciaio dalla luce solare.					■
	Coprire o spruzzare il film di post-trattamento.			■	■	
	Coprire o spruzzare la pellicola di post-trattamento e l'isolamento termico; l'uso di casseforme termicamente isolanti, ad esempio in legno, è opportuno.		■*			
	Copertura e isolamento termico; recinzione del luogo di lavoro (tenda) o riscaldamento (ad es. riscaldatori radianti); mantenere le temperature del calcestruzzo ad almeno +10°C per almeno 3 giorni	■*	■*		■	
Acqua	Mantenere l'umidità bagnando senza interruzioni.				■	

\* Prolungare i periodi di stagionatura e disarmo del numero di giorni di gelo; proteggere il calcestruzzo dalle precipitazioni per almeno 7 giorni.