

BAUWERKSABDICHTUNG

BETONABDICHTUNG

ABDICHTEN VON BEWEGUNGSFUGEN UND RISSEN MIT DEM Sikadur-Combiflex® SG SYSTEM



1 Untergrundvorbereitung mittels Sandstrahlen, Schleifen usw., danach entstauben.



6 Das über der Fuge bzw. über dem Riss (mittig) liegende Klebeband entfernen.



2 Sikadur-Combiflex SG Bänder müssen nicht aktiviert werden.
Bei Verschmutzung das Band mit trockenem oder nassem Lappen reinigen. Zur Reinigung Wasser verwenden und kein Lösemittel.



7 Sikadur-Combiflex SG Band in frischen Kleber luftfrei einbetten.



3 Fugenränder und Fuge bzw. Riss abkleben.



8 Sikadur-Combiflex CF Kleber auf das Band auftragen.



4 Sikadur-Combiflex CF Kleber korrekt dosieren und mit Mischspindel mischen.

Mischungsverhältnis:
A:B = 2:1
Gewichts- oder Volumenteile.



9 Klebebänder von den Fugenrändern sowie roten Mittelstreifen vom Sikadur-Combiflex SG Band entfernen.



5 Sikadur-Combiflex CF Kleber auf Untergrund auftragen, links und rechts der Fuge.



10 Bandstöße, L-Anschlüsse und Kreuzungen: 4-5 cm überlappen, **Schweißflächen anschleifen**, mit Heissluft unter Druck verschweissen.

Verarbeitungsrichtlinie:

Bitte die aktuellen Verarbeitungsrichtlinien des Sikadur®-Combiflex® SG Systems konsultieren.