

ÉTANCHÉITÉ D'OUVRAGES

ÉTANCHÉITÉ DU BÉTON

ÉTANCHEMENT DE JOINTS DE MOUVEMENT ET DE FISSURES AVEC LE SYSTÈME Sikadur-Combiflex® SG



1 Préparation du support par sablage, meulage, etc., puis le dépoussiérer



6 Enlever la bande adhésive située (au centre) sur le joint resp. la fissure.



2 Les bandes Sikadur-Combiflex SG ne doivent pas être activées. En cas de salissures, nettoyer la bande à l'aide d'un chiffon sec ou humide. Pour le nettoyage, utiliser de l'eau et non du solvant.



7 Presser la bande Sikadur-Combiflex SG dans l'adhésif frais, en évitant toute poche d'air



3 Masquer les bords du joint et le joint resp. la fissure.



8 Appliquer l'adhésif Sikadur-Combiflex CF sur la bande.



4 Doser correctement l'adhésif Sikadur-Combiflex CF et le mélanger à l'aide d'un agitateur.

Rapport de mélange:
A : B = 2 : 1.
Parts en poids ou en volume.



9 Enlever les bandes adhésives des bords du joint ainsi que le ruban central rouge de la bande Sikadur-Combiflex SG.



5 Appliquer l'adhésif Sikadur-Combiflex CF sur le support, à gauche et à droite du joint.



10 Aboutements, raccords en L et croisements: recouvrement de 4 à 5 cm, **les surfaces de soudure doivent être poncées**, souder à l'air chaud en pressant dessus.

La politique de traitement:

Veuillez consulter les directives de mise en œuvre actuelles du système Sikadur®-Combiflex® SG.