

Notice de montage

Seculine® Vario, type 6

Protection contre les chutes de toit plat selon la norme EN 795:2012 type A et CEN/TS 16415: 2013 type A.

Construction d'ancrage / point de fixation de l'équipement de protection individuelle contre les chutes

à visser sur des supports en acier

REMARQUES PRELIMINAIRES

Avant l'installation du potelet **Seculine® Vario**, vérifier la capacité de charge du toit. Les dispositions techniques en matière de construction doivent être respectées. Jusqu'à 11 kN de charge (selon la version) peuvent se produire sur la tête du potelet **Seculine® Vario**.

Attention !

Le potelet **Seculine® Vario** ne doit pas être utilisé comme œillet de transport ou comme point d'ancrage de charges. Utiliser exclusivement des pièces d'origine du système **Seculine® Vario**. Faire effectuer le montage uniquement par du personnel qualifié. La présente notice de montage doit être lue et comprise.

Conformément à la norme DGUV 201-056 (assurance accidents légale allemande) et la norme DIN EN 795, 10/2012, une documentation concernant le montage doit être établie. Pour ce faire, il est nécessaire d'apposer avant l'implantation sur le toit un numéro séquentiel sur chaque potelet Securant® installé et de documenter avec des photographies. Les photos doivent pouvoir être clairement associées au point d'ancrage. À cet égard, l'exécution professionnelle de la fixation en particulier doit être visible. La documentation complète doit être remise au maître d'ouvrage à la réception des travaux. Elle fait partie intégrante de la réception des travaux et du contrôle ultérieur régulier réalisé par un expert.

Pour ce faire, notre application APP (<http://app.secupohl.com>) un outil pratique, est disponible.

MONTAGE

- en cas d'utilisation avec corde **Secu** (corde en fibres synthétiques) : min. 2,5 m du bord de l'ouvrage / max. 7,5 entre les potelets
- en cas d'utilisation avec un câble en acier inoxydable : max. 10,0 m entre les potelets

1. Positionner le potelet Vario avec plaque de base sur le support et pointer les quatre trous de fixation (marquer). Retirer le potelet
2. Percer 4 trous avec un foret adapté Ø 9 mm dans la structure en acier, respecter les distances par rapport au bord
3. Appliquer un produit anti-corrosion sur le trou de vis.
4. Placer le potelet
5. Enficher par le haut dans les perforations les vis à tête hexagonale en acier inoxydable fournies avec les rondelles placées.
6. Insérer par le bas la rondelle, la rondelle Grower et l'écrou fournis.
7. Resserer la vis à tête hexagonale avec un couple de 21 Nm. Utiliser une clé dynamométrique
8. Raccorder l'ensemble des couches de toit conformément aux règles techniques
9. Monter les composants **Seculine® Vario** conformément à la notice de montage séparée.

Prérequis

- Largeur du support en acier : 150 mm min.

