

# Istruzioni di montaggio

## Seculine® Vario, tipo di costruzione 12

Protezione anticaduta per tetti piani a norma EN 795:2012 Tipo A e CEN/TS 16415:2013 Tipo A

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

### con tassello a farfalla su costruzioni portanti

#### OSSERVAZIONI

Prima del montaggio del sostegno **Seculine® Vario** è necessario verificare la capacità di carico della struttura del tetto. Rispettare le disposizioni tecniche. Sulla parte di testa del sostegno **Seculine® Vario** possono essere presenti carichi fino a 11 kN (a seconda della versione).

#### Attenzione!

Il sostegno **Seculine® Vario** non può essere impiegato come occhiello da trasporto o come aggancio per i carichi. Possono essere impiegati esclusivamente pezzi originali del sistema **Seculine® Vario**. Il montaggio può essere eseguito unicamente da personale qualificato. È necessario leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio.

**Ai sensi di DGUV 201-056 e della norma DIN EN 795, 10/2012 occorre redigere una documentazione di montaggio. A tal fine, prima di applicare la struttura sul tetto, dotare di un numero progressivo ciascun sostegno Securant® montato e documentarlo fotograficamente. Le foto vanno associate in maniera univoca al punto di ancoraggio. In particolare si deve riconoscere la corretta esecuzione del fissaggio. Tutta la documentazione va consegnata al responsabile del cantiere in fase di collaudo dei lavori. La documentazione fa parte del collaudo e della successiva regolare verifica da parte di un perito.**

A tal fine è a vostra disposizione la nostra APP ( <http://app.secupohl.com>) come utile strumento.

#### MONTAGGIO

- per l'utilizzo con fune **Secu** (fune in plastica): min. 2,5 m dal bordo della struttura / max. 7,5 m da sostegno a sostegno
  - per l'utilizzo con fune in acciaio: max. 10,0 m da sostegno a sostegno
1. Inserire le viti a testa esagonale in dotazione M8x45 con rondella dal basso nei fori già praticati della contropiastra a 8 fori.
  2. Posizionare i sostegni Vario con piastra di base sui perni filettati.
  3. Inserire e avvitare saldamente le rondelle e i dadi forniti in dotazione. Coppia 16 Nm. Utilizzare una chiave dinamometrica.
  4. Tracciare le distanze fra i fori della piastra in acciaio sulla superficie della struttura del tetto portante.
  5. Con un trapano di Ø 30mm praticare i fori nella costruzione del tetto.
  6. Montare i 4 tasselli a farfalla senza stringerli sulla piastra in acciaio. A tal fine smontare l'elemento in plastica bianco e gettarlo.
  7. Richiudere il tassello e inserirlo nei fori praticati. Accertarsi che i tasselli a farfalla si aprano quindi in modo corretto.
  8. Avvitare il dado a testa esagonale con una coppia di 17 Nm. Utilizzare una chiave dinamometrica!
  9. Collegare il pacchetto strati tetto secondo le regole tecniche.
  10. Montare i componenti **Seculine® Vario** secondo le istruzioni di montaggio separate.

