

Notice de montage

Seculine® Vario, type 12

Protection contre les chutes de toit plat selon la norme EN 795:2012 type A et CEN/TS 16415: 2013 type A.

Construction d'ancrage / point de fixation de l'équipement de protection individuelle contre les chutes

avec chevilles à ressort sur constructions supportant la charge

REMARQUES PRELIMINAIRES

Avant l'installation du potelet **Seculine® Vario**, vérifier la capacité de charge du toit. Les dispositions techniques en matière de construction doivent être respectées. Jusqu'à 11 kN de charge (selon la version) peuvent se produire sur la tête du potelet **Seculine® Vario**.

Attention !

Le potelet **Seculine® Vario** ne doit pas être utilisé comme œillet de transport ou comme point d'ancrage de charges. Utiliser exclusivement des pièces d'origine du système **Seculine® Vario**. Faire effectuer le montage uniquement par du personnel qualifié. La présente notice de montage doit être lue et comprise.

Conformément à la norme DGUV 201-056 (assurance accidents légale allemande) et la norme DIN EN 795, 10/2012, une documentation concernant le montage doit être établie. Pour ce faire, il est nécessaire d'apposer avant l'implantation sur le toit un numéro séquentiel sur chaque potelet Securant® installé et de documenter avec des photographies. Les photos doivent pouvoir être clairement associées au point d'ancrage. À cet égard, l'exécution professionnelle de la fixation en particulier doit être visible. La documentation complète doit être remise au maître d'ouvrage à la réception des travaux. Elle fait partie intégrante de la réception des travaux et du contrôle ultérieur régulier réalisé par un expert.

Pour ce faire, notre application APP (<http://app.secupohl.com>) un outil pratique, est disponible.

MONTAGE

- en cas d'utilisation avec corde Secu (corde en fibres synthétiques) : min. 2,5 m du bord de l'ouvrage / max. 7,5 entre les potelets
 - en cas d'utilisation avec un câble en acier inoxydable : max. 10,0 m entre les potelets
1. Introduire par le bas les vis à tête hexagonale M8x45 avec rondelle fournies dans les trous prépercés de la contre-plaque à 8 trous.
 2. Positionner le potelet Vario avec socle sur les boulons filetés.
 3. Enfiler les rondelles et les écrous fournis et visser solidement. Couple 16 Nm. Utiliser une clé dynamométrique.
 4. Marquer l'entraxe des perforations de la plaque d'acier sur la surface de la toiture porteuse.
 5. Percer des trous avec un foret Ø 30 mm dans la toiture.
 6. Installer les 4 chevilles à ressort avec la plaque d'acier. Pour ce faire, la partie plastique peut être retirée et jetée.
 7. Replier les chevilles et insérer dans les trous de perçage. Veiller à ce que les chevilles à ressort s'ouvrent ensuite correctement.
 8. Resserer les écrous hexagonaux avec un couple de 17 Nm. Utiliser une clé dynamométrique !
 9. Raccorder l'ensemble des couches de toit conformément aux règles techniques.
 10. Monter les composants **Seculine® Vario** conformément à la notice de montage séparée.

