

Istruzioni di montaggio

Seculine® Vario, tipo di costruzione 6

Protezione anticaduta per tetti piani a norma EN 795:2012 Tipo A e CEN/TS 16415:2013 Tipo A.

Costruzione di ancoraggio / Punto per il fissaggio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta

da avvitare su travi in acciaio

OSSERVAZIONI

Prima del montaggio del sostegno **Seculine® Vario** è necessario verificare la capacità di carico della struttura del tetto. Rispettare le disposizioni tecniche. Sulla parte di testa del sostegno **Seculine® Vario** possono essere presenti carichi fino a 11 kN (a seconda della versione).

Attenzione!

Il sostegno **Seculine® Vario** non può essere impiegato come occhiello da trasporto o come aggancio per i carichi. Possono essere impiegati esclusivamente pezzi originali del sistema **Seculine® Vario**. Il montaggio può essere eseguito unicamente da personale qualificato. È necessario leggere e comprendere le presenti istruzioni di montaggio.

Ai sensi di DGUV 201-056 e della norma DIN EN 795, 10/2012 occorre redigere una documentazione di montaggio. A tal fine, prima di applicare la struttura sul tetto, dotare di un numero progressivo ciascun sostegno Securant® montato e documentarlo fotograficamente. Le foto vanno associate in maniera univoca al punto di ancoraggio. In particolare si deve riconoscere la corretta esecuzione del fissaggio. Tutta la documentazione va consegnata al responsabile del cantiere in fase di collaudo dei lavori. La documentazione fa parte del collaudo e della successiva regolare verifica da parte di un perito.

A tal fine è a vostra disposizione la nostra APP (<http://app.secupohl.com>) come utile strumento.

MONTAGGIO

- per l'**utilizzo con fune Secu** (funi in plastica): min. 2,5 m dal bordo della struttura / max. 7,5 m da sostegno a sostegno
- per l'**utilizzo con fune in acciaio**: max. 10,0 m da sostegno a sostegno

1. Posizionare il sostegno Vario con piastra di base sulla soletta e segnare tutti i quattro fori di fissaggio (contrassegnare). Mettere da parte il sostegno
2. Praticare 4 fori con trapano idoneo di Ø 9mm nella costruzione d'acciaio prestando attenzione alle distanze dai bordi
3. Stendere del materiale anticorrosivo sul foro della vite.
4. Applicare il sostegno
5. Inserire dall'alto attraverso i fori le viti a testa esagonale in acciaio inox, fornite in dotazione, con rondella applicata.
6. Inserire dal basso la rondella fornita in dotazione, la rondella elastica e il dado.
7. Avvitare la vite a testa esagonale con una coppia di 21 Nm. Utilizzare una chiave dinamometrica
8. Collegare il pacchetto strati tetto secondo le regole tecniche
9. Montare i componenti Seculine® Vario secondo le istruzioni di montaggio separate.

Requisiti

- Larghezza trave in acciaio: min. 150mm

