

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

# Sarnafil® T Prep

Produit de préparation et nettoyage des soudures pour Sarnafil® T

### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Mélange de solvants organiques

### **EMPLOI**

Le Sarnafil® T Prep est utilisé pour la préparation des soudures des membranes Sarnafil® T afin d'obtenir une qualité optimale de la soudure. Le Sarnafil® T Prep convient également comme nettoyant pour les salissures légères sur la membrane Sarnafil T.

### **AVANTAGES**

- Optimisation de la qualité des soudures
- Nettoye la saleté de surface
- Evaporation rapide

### **CERTIFICATS**

Système de management de la qualité EN ISO 9001

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Base chimique	Mélange de solvants organiques	
Conditionnement	Emballage métallique jetable: Conditionnement:	5 l ou 10 l par unité ou palettes euro
Aspect/Couleurs	jaune	
Conservation	24 mois après la production La date de péremtion est indiqué sur l'emballage	
Conditions de stockage	Les emballages originaux, avec des températures de +5 °C à +30 °C doivent être protégés des rayons directs du soleil et de la pluie. Le produit est légèrement inflammable: respecter les consignes de sécurité pour le stockage et de la manutention des produits dangereux.	
Densité	~0.87 kg/l (+20 °C)	
Teneur en COV	VOC-CH: 99.67 % VOC-EU: 99.67 %	
Consistance	liquide	

#### INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Température de l'air ambiant	min20 °C
Température du support	min30 °C

Fiche technique du produit Sarnafil® T Prep Novembre 2019, Version 01.01

# INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

#### **APPLICATION**

Directives de mise en œuvre:

La mise en œuvre est basé sur la version actuelle du manuel de mise en œuvre Sarnafil TG/TS.

La zone de soudures doit être traitée/nettoyée préalablement avec un chiffon blanc et propre imbibé de Sarnafil® T Prep. Les Sarnafil® T Prep doit être complètement évaporé avant d'effectuer la soudure. Les chiffons doivent être changés régulièrement afin d'assurer un nettoyage efficace et éviter de répandre la saleté. Le degré de saleté peut facilement être défini par l'utilisation de chiffons blancs.

### **AUTRES REMARQUES**

- Eviter le contact avec les matériaux non compatibles aux solvants
- Porter des gants et des lunettes compatibles aux solvants
- Eviter le contact avec la peau
- La Sarnafil® T Prep contient des solvants volatiles et légèrement inflammables. La mise en ouevre est permis uniquement dans des locaux suffisament aérés ou ventilés.
- Il est interdit de fumer et d'utiliser des flammes nues.

### **VALEURS MESURÉES**

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté

### **RESTRICTIONS LOCALES**

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

L'utilisateur doit lire les dernières fiches de données de sécurité (FDS) avant d'utiliser les produits. La FDS contient des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sûrs des produits chimiques, ainsi que des données physiques, environnementales, toxicologiques et autres relatives à la sécurité.

### **RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES**

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16 CH-8048 Zürich Tel. +41 58 436 40 40 sika@sika.ch www.sika.ch Sika Suisse SA

Tüffenwies 16 CH-8048 Zurich Tel. +41 58 436 40 40 sika@sika.ch www.sika.ch



Fiche technique du produit Sarnafil® T Prep Novembre 2019, Version 01.01 020945072050000002



SarnafilTPrep-fr-CH-(11-2019)-1-1.pdf