

PRODUKTDATENBLATT

SikaInject® CL-0

(ehemals TPH. PUR-O-CARE)

Reinigungsmittel für Injektionspumpen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Wirksames Reinigungsmittel auf Mineralölbasis zur Spülung von Einspritzpumpen.

ANWENDUNG

SikaInject® CL-0 soll nur von erfahrenen Fachleuten verwendet werden.

- Spülen von Injektionspumpen
- Ausspülen nicht ausgehärteter Reste von Polyurethan- oder (Urea-)Silikatharzen
- Pumpenkonservierer während der Lagerung

VORTEILE

Nicht als gefährlich eingestuft gemäss der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP).

PRODUKTINFORMATIONEN

Lieferform	Kanister:	8 kg
Haltbarkeit	Im ungeöffneten Originalgebinde: 24 Monate ab Produktionsdatum	
Lagerbedingungen	Lagertemperatur zwischen +15 °C und +25 °C. Trocken lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost schützen.	
Farbton	Gelblich-braun, flüssig	
Dichte	~ 0.86 kg/l	(EN ISO 2811-1)
Löslichkeit	Unlöslich in Wasser	
Viskosität	~ 60 mPas	(EN ISO 2555)

MESSWERTE

Alle in diesem Produktdatenblatt angegebenen technischen Daten basieren auf Laborversuchen. Aktuelle Messdaten können durch Umstände abweichen, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen.

ÖKOLOGIE, GESUNDHEITS- UND ARBEITSSCHUTZ

Der Anwender muss die neuesten Sicherheitsdatenblätter (SDB) lesen, bevor er Produkte verwendet. Das SDB enthält Informationen und Ratschläge zur sicheren Handhabung, Lagerung und Entsorgung chemischer Produkte sowie physikalische, ökologische, toxi-kologische und andere sicherheitsrelevante Daten.

VERARBEITUNGSANWEISUNG

APPLIKATION

Zwischenreinigung (kurze Arbeitspausen, Minuten)

Pumpe mit frischem Reiniger spülen, bis reiner Reini-ger aus der Einspritzdüse sichtbar ist.

Nach der Reinigung kann Reiniger in der Pumpe ver-bleiben.

Endreinigung (längere Pausen, > Stunden)

Pumpe mit frischem Reiniger spülen, bis reiner Reini-ger aus der Injektionsdüse sichtbar ist. Anschliessend den Reiniger min. 3 Minuten lang durch die Pumpe laufen lassen.

Nach der Pumpenreinigung Pumpe mit frischem, harz-freiem Reiniger befüllen. Die Pumpe kann jetzt sicher gelagert werden.

LÄNDERSPEZIFISCHE DATEN

Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Daten für dieses Produkt aufgrund spezifischer nationaler Vor-schriften von Land zu Land verschieden sein können. Die genauen Produktdaten entnehmen Sie bitte dem für das jeweilige Land gültigen Produktdatenblatt.

RECHTLICHE HINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vor-schläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Er-fahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen unterschiedlichen Materialien und Untergründen so-wie abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Ge-währleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haf-tung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, we-der aus diesen Hinweisen noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns in-soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass schrift-lich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolg-versprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wur-den. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vor-behalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Liefer-bedingungen. Es gilt das jeweils neueste lokale Pro-duktdatenblatt, das von uns angefordert werden soll-te.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
www.sika.ch



Produktdatenblatt
SikalInject® CL-0
Mai 2024, Version 01.01
020707300010000009

SikalInjectCL-0-de-CH-(05-2024)-1-1.pdf