



DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE

Systemes Sika® DecoWall

05.2025 / SIKA SCHWEIZ AG / BWO

BUILDING TRUST



SOMMAIRE

1	DOMAINE D'UTILISATION	4
2	SYSTÈMES	4
2.1	Sika® DecoWall R	4
2.2	Sika® DecoWall RW	4
2.3	Sika® DecoWall EpoCem®	5
2.4	Sika® DecoWall Solid	5
2.5	Sika® DecoWall Flex	5
2.6	Sika® EmotionFloor	6
2.7	Sikagard® WallCoat Hygienic	6
3	DIFFÉRENCIATION DES SOLlicitATIONS HYDRAULIQUES	6
3.1	Références	6
3.2	Répartition des surfaces de sols et de parois	6
4	EXIGENCES POUR LE SUPPORT	8
4.1	Supports autorisés	8
5	PRÉPARATION DU SUPPORT ET TRAVAUX PRÉLIMINAIRES	9
5.1	Béton	9
5.2	Maçonnerie enduite: crépis liés au ciment	9
5.3	Maçonnerie enduite: enduits à base de plâtre, modifiés par des matières plastiques	9
5.4	Maçonnerie sans enduit	10
5.5	Plaques de construction	10
5.5.1	Sous-construction	10
5.5.2	Spatulage des joints de plaques	10
5.5.3	Locaux secs et locaux peu sollicités par l'eau	10
5.5.4	Locaux faiblement sollicités par l'eau	10
5.5.5	Salles d'eau soumises à de fortes sollicitations par l'eau	11
6	APPLICATION DE SIKa® DECOWALL R ET SIKa® DECOWALL RW	11
6.1	Application de la couche de fond Sikagard®-751 sur le support	11
6.2	Application des bandes d'étanchéité (seulement pour Sika® DecoWall RW)	11
6.3	Application de la couche d'étanchéité Sikalastic®-1 K (seulement pour Sika® DecoWall RW)	12
6.4	Réparation de petits trous	12
6.5	Application de la masse à spatuler Sikagard®-752 blanc	12
6.6	Application du scellement PU Sikafloor®-302 W+	13
7	APPLICATION DE SIKa® DECOWALL EPOCEM®	13
7.1	Application de la couche de fond Sikafloor®-701 Sur le support	13
7.2	Application des bandes d'étanchéité	13
7.3	Application de l'enrobage du tissu	14
7.4	Application du spatulage Sikagard®-750 Deco EpoCem®	14
7.5	Application du scellement PU Sikafloor®-302 W+	15
8	APPLICATION DE SIKa® DECOWALL SOLID	15
8.1	Application de la couche de fond sur le support	15
8.2	Application des bandes d'étanchéité Sika® SealTape B sur le support	15
8.3	Application de l'enrobage du tissu - tissu de fibres de verre type 270	16
8.4	Application du spatulage Sikafloor®-264 Plus	16
8.5	Application du scellement PU Sikafloor®-302 W+	17
9	APPLICATION DE SIKa® DECOWALL FLEX	17
9.1	Application de la couche de fond, des bandes d'étanchéité sur le support	17
9.2	Application de l'enrobage du tissu	17
9.3	Application du 1 ^{er} spatulage avec Sikafloor®-3240	18
9.4	Application du 2 ^{ème} spatulage avec Sikafloor®-3240	19

9.5	Application du scellement PU Sikafloor®-302 W+, coloré	19
10	APPLICATION DE SIKA® EMOTIONFLOOR	19
10.1	Application de la couche de fond sur le support	19
10.2	Application de la couche d'égalisation SikaDecor®-803 Nature	20
10.3	Application du spatulage SikaDecor®-801 Nature	20
10.4	Application du scellement PU Sikafloor®-304 W	21
11	APPLICATION DE SIKAGARD® WALLCOAT HYGIENIC	21
11.1	Préparation du tissu de fibres de verre	21
11.2	Application de la couche de fond	21
11.3	Application de la 1 ^{ère} couche intermédiaire	22
11.4	Application de la 2 ^{ème} couche intermédiaire, frais sur frais	23
11.5	Application du scellement	24
12	PROTECTION DE LA SANTÉ ET RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURITÉ	24
12.1	Equipement de protection personnel	24
13	RESTRICTIONS	24
14	ENVIRONNEMENT	25
14.1	Nettoyage des outils	25
14.2	Elimination	25
15	RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES	26

1 DOMAINE D'UTILISATION

Cette directive de mise en œuvre décrit pas à pas le mode de procédé pour la pose du revêtement de paroi Sika® DecoWall avec pour objectif de fournir toutes les informations nécessaires pour cela.

Les revêtements de parois sans joint avec des structures et des teintes individuelles ouvrent de nouvelles possibilités dans le domaine de la décoration. Afin de résister durablement à des sollicitations parfois élevées, la qualité des produits ne suffit toutefois pas à elle seule. En plus d'une exécution impeccable des travaux, il faut porter une attention toute particulière à la nature et à la qualité du support ainsi qu'à tous les raccordements et passages de conduites.

2 SYSTÈMES

Les indications contenues dans les fiches techniques des produits correspondants doivent être observées.

Au cas où les directives contenues dans la fiche technique du produit sont contradictoires avec cette directive de mise en œuvre, les indications contenues dans ce document sont applicables pour les revêtements de parois.

2.1 SIKA® DECOWALL R

Sika® DecoWall R est un système pour l'utilisation sur des parois peu sollicitées dans des locaux secs (p.ex. domaine résidentiel). Le R figure ici pour „residential“.

Le système se compose des produits suivants:

Sikagard®-751	Couche de fond du système à large utilisation
Sikagard®-752 blanc	Masse à spatuler pour l'égalisation des inégalités
Tissu d'armature jaune	Renforcement de la masse à spatuler
Sikafloor®-302 W+	Revêtement de finition dans le domaine décoratif
Sikaflex® PRO-3	Mastic d'étanchéité surcouchable

2.2 SIKA® DECOWALL RW

Sika® DecoWall RW est un système pour l'utilisation sur des parois moyennement sollicitées dans des locaux humides (p.ex. domaine résidentiel). Le R figure pour „residential“ et le W pour „wet“.

Le système se compose des produits suivants:

Sikagard®-751	Couche de fond du système à large utilisation
Sikalastic®-1 K	Couche d'étanchéité
Sika® SealTape B	Bande autocollante pour l'étanchéité
SikaBond® AT-44 R	Colle et mastic d'étanchéité
Système Sikadur-Combiflex® SG	Système d'étanchéité de haute qualité
Sikagard®-752 blanc	Masse à spatuler
Tissu d'armature jaune	Renforcement de la masse à spatuler
Sikafloor®-302 W+	Revêtement de finition dans le domaine décoratif
Sikaflex® PRO-3	Mastic d'étanchéité surcouchable

2.3 SIKA® DECOWALL EPOCEM®

Sika® DecoWall EpoCem® est un système pour l'utilisation sur des parois moyennement sollicitées dans des locaux humides (p.ex. domaine public).

Le système se compose des produits suivants:

Sikafloor®-701	Couche de fond à base de résine époxy
Tissu de verre Type 270, Sika® Betonol Tissu spécial, Sikagard® Tissu spécial	Renforcement à la fibre de verre
Sika® SealTape B	Bande autocollante pour l'étanchéité
SikaBond® AT-44 R	Colle-mastic d'étanchéité
Système Sikadur-Combiflex® SG	Système d'étanchéité de haute qualité
Sikagard®-750 Deco EpoCem®	Masse à spatuler
Sikafloor®-302 W+	Revêtement de finition dans le domaine décoratif

Ce système est destiné exclusivement aux clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de l'application des revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application correspondantes. De façon générale, il faut observer les règles de l'art.

2.4 SIKA® DECOWALL SOLID

Sika® DecoWall Solid est un système pour l'utilisation sur des parois fortement sollicitées dans les locaux humides (p.ex. domaine public).

Le système se compose des produits suivants:

Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-160, Sikafloor®-701	Couche de fond à base de résine époxy
Tissu de verre Type 270, Sika® Betonol Tissu spécial, Sikagard® Tissu spécial	Renforcement à la fibre de verre
Système Sikadur-Combiflex® SG	Étanchéité de haute qualité pour les angles et les pénétrations
Sikafloor®-264 Plus, thixotropé	Masse à spatuler
Sikadur®-331 W	Spatulage de finition en option
Sikafloor®-302 W+	Revêtement de finition dans le domaine décoratif
Sikaflex® PRO-3	Mastic d'étanchéité surcouchable

Ce système est destiné exclusivement aux clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de l'application des revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application correspondantes. De façon générale, il faut observer les règles de l'art.

2.5 SIKA® DECOWALL FLEX

En alternative au système rigide Sika® DecoWall Solid, il est possible d'appliquer un revêtement de pontage des fissures à base de polyuréthane.

Le système se compose des produits suivants:

Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-160, Sikafloor®-701	Couche de fond à base de résine époxy
Tissu de verre Type 270, Sika® Betonol Tissu spécial, Sikagard® Tissu spécial	Renforcement à la fibre de verre
Système Sikadur Combiflex® SG	Étanchéité des angles et des pénétrations
Sikafloor®-3240, thixotropé*	2 - 3 couches de spatulage avec ponçage intermédiaire
Sikafloor®-302 W+, coloré	Revêtement de finition dans le domaine décoratif
Sikaflex® PRO-3	Mastic d'étanchéité surcouchable

* Thixotropage avec de l'acide silicique pyrogéné hydrophile (acide silicique), p.ex. avec l'agent de thixotropie Swisspor Weplus 910.

Ce système est destiné exclusivement aux clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de l'application des revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application correspondantes. De façon générale, il faut observer les règles de l'art.

2.6 SIKA® EMOTIONFLOOR

Sika® EmotionFloor est un système destiné à être utilisé sur le sol dans des locaux secs. En utilisant un spatulage d'égalisation spécial, le système peut aussi être utilisé pour les parois dans des locaux secs.

Le système pour les parois se compose des produits suivants:

SikaTop®-10	Couche de fond pour les supports lisses/non absorbants
SikaTop®-50	Couche de fond pour les supports absorbants
SikaDecor®-803 Nature	Spatulage d'égalisation
SikaDecor®-801 Nature	Microciment décoratif
Sikafloor®-304 W	Revêtement de finition dans le domaine décoratif

2.7 SIKAGARD® WALLCOAT HYGIENIC

Les systèmes Sikagard® Wallcoat Hygienic sont prévues pour une utilisation sur les parois dans les locaux secs. En fonction des sollicitations, il est possible de poser 1 - 2 tissus en fibres de verre.

Les systèmes se composent des produits suivants:

Sikagard®-403 W	Couche de fond, couche intermédiaire ou de finition
Sika® Bonding Primer	Couche de fond pour les supports fortement absorbants ou difficiles
Sika® Reemat Lite	Tissu de fibres de verre, 42 g/m ²
Sika® Reemat Premium	Tissu de fibres de verre, 225 g/m ²
Sikagard®-405 W	Revêtement de finition satiné
Sikagard®-406 W	Revêtement de finition

3 DIFFÉRENCIATION DES SOLlicitATIONS HYDRAULIQUES

3.1 RÉFÉRENCES

La répartition des surfaces de sols et de parois dans ce document se fait selon la notice explicative suivante:

- Fiche technique ASEPP, „Revêtements de sols et de parois sans joint dans les locaux secs/humides“


Des notices explicatives d'autres associations peuvent présenter une autre répartition et délimitation.

3.2 RÉPARTITION DES SURFACES DE SOLS ET DE PAROIS

Exemples et croquis sont indiqués dans la notice explicative „ Revêtements de sols et de parois sans joint dans les locaux secs/humides“.

SOLLICITATION	DOMAINE D'UTILISATION*	EXEMPLES (NON EXHAUSTIF)
Sollicitation élevée	Surfaces qui sont sollicitées fortement et en permanence par l'eau.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parois et sols dans les douches et bains publics, espaces bien-être ▪ Surfaces de sols avec écoulement au sol
Sollicitation moyenne	Surfaces qui ne sont sollicitées que temporairement par l'eau.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Parois de douches (résidentiel ou chambre d'hôtel) ▪ Parois au-dessus des baignoires, avec ou sans dispositif de douche (résidentiel ou chambre d'hôtel) ▪ Surfaces devant les baignoires et receveurs de douche (résidentiel ou chambre d'hôtel) ▪ Surfaces situées devant des dispositifs de douche publiques fortement fréquentées
Faible sollicitation	Surfaces sèches ou surfaces qui ne sont sollicitées que pour un court laps de temps par des éclaboussures d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surfaces dans les salles de bains, toilettes pour les visiteurs et devant les douches ▪ Surfaces au-dessus des baignoires sans dispositif de douche ▪ Surface dans le secteur d'éclaboussures d'eau (p.ex. au-dessus des lavabos, vasques, éviers)

* Il faut également tenir compte des sollicitations (p.ex., les effets mécaniques sur le revêtement) qui dépassent les sollicitations normalement présentes dans les domaines d'application respectifs. En fonction de la situation initiale, il faut choisir un groupe de sollicitations plus élevée.



Source de l'image: Notice technique ASEPP Revêtements de sols et de parois sans joint dans les locaux secs/humides

4 EXIGENCES POUR LE SUPPORT

4.1 SUPPORTS AUTORISÉS

Support	Sollicitation hydraulique			
	seulement sec	sec/faible	moyenne	élevée
Béton				
Béton sans pellicule de ciment	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	EC, S, F
Enduits				
Crépis liés au ciment approprié pour les carreaux pour parois de grand format ($\geq 1'600 \text{ cm}^2$) ou avec une résistance élevée à la compression $> 6 \text{ N/mm}^2$ (Cat. CS IV selon EN 998-1) Épaisseur de couche $> 10 \text{ mm}$, âge > 20 jours, résistance à la traction sur la construction $> 0.4 \text{ N/mm}^2$ (p.ex. Granol-150, Fixit-656 etc.)	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	S, F
Enduits de chaux, enduits combi, enduits légers	?	?	x	x
Enduits de plâtre enrichis de matières synthétiques	E, H	x	x	x
Maçonnerie sans enduit				
Maçonnerie en pierres calcaires	x	EC, S, F	EC, S, F	EC, S, F
Maçonnerie en briques	x	EC, S, F	EC, S, F	?
Ossature en milieu sec				
Ossature métallique, 62.5 cm, oscillation libre	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	EC, S, F
Système de parois Geberit GIS ou Duofix	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	EC, S, F
Ossature bois	x	x	x	x
Plaques de construction collées pleine surface (sans chevillage) sur des supports porteurs				
Panneaux légers XPS enduit de ciment selon les directives du fournisseur	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	x
Plaques de construction cloison simple sans spatulage du système du fournisseur des plaques				
Plaques de plâtre hydrophobées (p.ex. GKBI, GKFI; nom abrégé selon EN: H2, DFH2)	E, H	R, RW, EC, S, F	x	x
Panneau GIS Geberit, panneau Duofix Geberit, 18 mm (sur murs du système Geberit GIS ou Duofix)	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	x
Geberit Aquapaneel Pro, Geberit Duofix Aquapaneel Pro, 18 mm (sur murs du système Geberit GIS ou Duofix)	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	EC, S, F
Plaques de plâtre, carreaux de plâtre massifs, plaques de plâtre armées de fibres, (p.ex. GKB, GKF) et panneaux en bois (panneaux d'agglomérés, OSB etc.)	?	x	x	x
Plaques de construction double cloison, $d \geq 2 \times 12.5 \text{ mm}$				
Plaques de parement en plâtre, hydrophobées (p.ex. plaques „vertes“, GKBI, GKFI)	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	x
Cloisons intérieures légères liées au ciment sans spatulage du système du fournisseur des plaques (p.ex. Knauf Aquapanel cement board indoor Fermacell Powerpanel H2O et HD, Rigips Aquaroc)	E, H	R, RW, EC, S, F	RW, EC, S, F	EC, S, F
Cloisons intérieures légères liées au ciment avec spatulage du fournisseur des plaques	E, H	x	x	x
Plaques de parement en plâtre, carreaux de plâtre massifs, plaques de plâtre armées de fibres, (p.ex. GKB, GKF) et panneaux en bois (panneaux d'agglomérés, OSB etc.)	?	x	x	x

Légende:

E: Sika® EmotionFloor	H: Sikagard® Wallcoat Hygienic	S: Sika® DecoWall Solid
EC: Sika® DecoWall EpoCem®	R: Sika® DecoWall R	x: Pas de système autorisé
F: Sika® DecoWall Flex	RW: Sika® DecoWall RW	?: Veuillez contacter le conseiller technique de vente der Sika Schweiz AG.

Les surfaces à revêtir doivent être dans un état impeccable.

- En règle générale sèches (veuillez vous reporter à la fiche technique du produit concernée.)
- Solide, portant
- Exempt de fissures
- Exempt d'huile, d'agents de séparation ou d'huile de décoffrage
- Exempt de poussière et de salissures
- Exempt de particules friables comme la laitance de ciment, particules non adhérentes, efflorescences

5 PRÉPARATION DU SUPPORT ET TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

5.1 BÉTON

Le béton doit présenter une résistance à l'arrachement de 1.5 N/mm² au minimum. Ceci peut par exemple être atteint par décapage ou ponçage (disque diamanté) suivi d'un dépoussiérage.

5.2 MAÇONNERIE ENDUITE: CRÉPIS LIÉS AU CIMENT

Lors de l'application de systèmes de revêtements de parois Sika sur une maçonnerie en crépi, il faut prêter une attention toute particulière à la solidité du crépi. Pour satisfaire aux exigences du matériau et de l'objet, seuls des **enduits à base de ciment** présentant une **résistance à la pression minimale de 6.0 N/mm²** selon les directives du fournisseur sont autorisés.

En alternative, il est possible d'utiliser des enduits qui ont été autorisés par le fournisseur pour les **carreaux pour parois grand format** (≥ 1'600 cm²).

Lors de l'application du crépi, il faut observer les directives du fabricant et les règles courantes concernant l'application de crépis. Il est recommandé d'appliquer le crépi en une seule couche ou alors de prévoir une adhérence suffisante entre les couches. La surface du crépi devra être rendue rugueuse durant l'application p.ex. par la méthode dite de griffage.

Les exigences déterminantes concernant la qualité des crépis sont une **résistance à l'arrachement de 0.4 N/mm² au minimum mesurée sur l'objet** et un temps d'attente suffisant afin de diminuer le risque de formation de fissures. En règle générale, il faut planifier un temps d'attente de 20 jours.

Avant l'application de la couche de fond, il faut éliminer les aspérités et poncer le crépi de manière lisse.

5.3 MAÇONNERIE ENDUITE: ENDUITS À BASE DE PLÂTRE, MODIFIÉS PAR DES MATIÈRES PLASTIQUES

Les enduits de plâtre lissés, enrichis de matières synthétiques, sont approuvés exclusivement pour les systèmes Sikagard® Wallcoat Hygienic et Sika® EmotionFloor et uniquement pour les locaux secs. Pour le choix et l'application des produits, il faut respecter les spécifications du fabricant et les règles courantes de la technique d'enduits. En cas de doute sur la compatibilité des matériaux, des surfaces-échantillons doivent être réalisées.

L'exécution d'enduits lissés est possible dans différents niveaux de qualité en ce qui concerne la qualité de la surface en fonction des exigences. Les qualités de revêtement habituelles dans la construction résidentielle exigent des supports de niveau de qualité Q3 ou supérieur pour les surfaces lisses. Les surfaces-échantillons simplifient la vérification des exigences accrues en matière de qualité esthétique.

5.4 MAÇONNERIE SANS ENDUIT

La maçonnerie en briques ou en pierres calcaires sans enduit doit être revêtue d'une couche de fond avec un produit pour couches de fond Sikafloor® à base de résine époxy. Les irrégularités de la surface (rainures des briques, surface des joints de mortier, etc.) seront remplies avec un produit pour couches de fond Sikafloor® à base de résine époxy en ajoutant Sika® Agent de thixotropie T et Sika® Sable de quartz 0.06 - 0.3 mm. La maçonnerie sans enduit doit ensuite être laminée sur toute la surface avec un tissu de verre type 270, un tissu spécial Sika® Betonol® ou Sikagard® Tissu spécial.

Sika® DecoWall R, Sika® DecoWall RW, Sika® EmotionFloor et Sikagard® Wallcoat Hygienic ne doivent pas être appliqués.

En alternative, il est possible d'appliquer un crépi selon chapitre 5.2.

5.5 PLAQUES DE CONSTRUCTION

Lors de l'utilisation de plaques de construction, il faut en premier lieu suivre les indications du fabricant de plaques. Les plaques doivent impérativement être appropriées pour la classe de sollicitation utilisée.

5.5.1 SOUS-CONSTRUCTION

En tant que sous-construction, les ossatures métalliques à oscillation libre espacées de 62.5 cm, les murs du système Geberit GIS ou Duofix ont fait leur preuve.

5.5.2 SPATULAGE DES JOINTS DE PLAQUES

Les plaques doivent être revêtues d'une couche de fond. Les joints seront remplis avec la masse de jointoiment correspondante:

Sika® DecoWall R	Couche de fond: Sikagard®-751 Spatulage de joint: Sikagard®-752 blanc
Sika® DecoWall RW	Couche de fond: Sikagard®-751 Spatulage de joint: Sikalastic®-1 K
Sika® DecoWall EpoCem®	Couche de fond: Sikafloor®-151 Spatulage de joint: Sikafloor®-151 Spatulage à base de résine époxy ou produit Sikadur® approprié
Sika® DecoWall Solid	Couche de fond: Sikafloor®-151 Spatulage de joint: Sikafloor®-151 Spatulage à base de résine époxy ou produit Sikadur® approprié
Sika® DecoWall Flex	Couche de fond: Sikafloor®-151 Spatulage de joint: Sikafloor®-151 Spatulage à base de résine époxy ou produit Sikadur® approprié
Sika® EmotionFloor	Spatuler les joints avec le spatulage du système et le tissu de renforcement Type 1A/1B avec bande d'armature ou Type 4A/4B selon DIN EN 13963.
Sikagard® Wallcoat Hygienic	Spatuler les joints avec le spatulage du système et le tissu de renforcement Type 1A/1B avec bande d'armature ou Type 4A/4B selon DIN EN 13963.

5.5.3 LOCAUX SECS ET LOCAUX PEU SOLLICITÉS PAR L'EAU

Les parois sèches et qui ne sont sollicitées que faiblement par l'humidité, peuvent être revêtues avec des plaques de parement en plâtre hydrophobées, autorisées (p.ex. GKBI, GKFI). Ne pas utiliser le spatulage du système.

5.5.4 LOCAUX FAIBLEMENT SOLLICITÉS PAR L'EAU

Pour les parois qui ne sont sollicitées que modérément par l'eau, une double cloison (2 x 12.5 mm) avec les plaques de plâtre hydrophobes (p.ex. GKBI, GKFI) a démontré son efficacité. Ne pas utiliser la spatulage du système.

En outre, tous les angles intérieurs, les raccords sol-paroi ainsi que les réservations doivent être étanchés avec une bande d'étanchéité.

Il est toutefois plus sûr et recommandé de réaliser une construction comme pour les salles d'eau ayant une forte exposition à l'eau.

5.5.5 SALLES D'EAU SOUMISES À DE FORTES SOLLICITATIONS PAR L'EAU

Lors de l'utilisation de panneaux de construction dans des pièces humides, il est recommandé d'élaborer une solution système avec toutes les parties concernées avant de lancer un appel d'offres.

Pour les surfaces des parois qui sont soumises à de fortes sollicitations par un usage intensif d'eau, seules des plaques résistant à l'eau peuvent être utilisées.

Pour cette utilisation, les fabricants de plaques offrent des cloisons intérieures légères liées au ciment. Selon l'âge de ces plaques, celles-ci présentent un comportement de retrait et de gonflement considérable et peuvent, sous l'action de l'humidité sur un seul côté, également s'incurver.

Les plaques liées au ciment ne peuvent être revêtues que si les points suivants sont respectés:

- Il faut prévoir une double cloison de minimum 2 x 12.5 mm.
- En alternative, les plaques liées au ciment de 1 x 18 mm des systèmes Geberit GIS et Duofix sont autorisés sur les murs du système correspondant.
- Le spatulage du système ne doit pas être utilisé.
- Le retrait initial des plaques doit être résolu.
- Tous les angles intérieurs, les raccords sol-paroi ainsi que les réservations doivent être étanchés avec une bande (Système Sikadur-Combiflex® SG ou Sika® SealTape B).

Au cas où de l'humidité pourrait survenir depuis l'arrière (p.ex. eau de condensation), il est impératif d'appliquer une couche de fond (Sikafloor®-151) sur le dos des plaques avant la pose.

6 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL R ET SIKA® DECOWALL RW

6.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SIKAGARD®-751 SUR LE SUPPORT



Préparation du support adaptée au matériau de construction.

Appliquer la couche de fond à saturation sur le support au moyen d'un rouleau.


Consommation: Env. 0.25 - 0.40 kg/m²

6.2 APPLICATION DES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ (SEULEMENT POUR SIKA® DECOWALL RW)



Étancher les angles intérieurs et les raccords sol/paroi avec la bande Sika® SealTape B.

En cas de raccords critiques, il faut donner la préférence au système Sikadur-Combiflex®. Pour les raccords sol/paroi, il faut construire de manière encastrée.



Les pénétrations doivent être étanchées au moyen de la bande Sika® SealTape B.

S'il faut utiliser une colle mastic pour réaliser un raccord à d'autres éléments de construction (métal, plastique etc.), seul SikaBond® AT-44 R est autorisé.

6.3 APPLICATION DE LA COUCHE D'ÉTANCHÉITE SIKALASTIC®-1 K (SEULEMENT POUR SIKA® DECOWALL RW)



Appliquer régulièrement le coulis d'étanchéité prêt à l'emploi en 2 passes de travail au minimum, dans une même consistance et épaisseur de couche (env. 1 - 2 mm par couche), au moyen d'une truelle (éventuellement aussi au pinceau ou au rouleau). Les épaisseurs de couche doivent aussi impérativement être respectées vers les angles et les arêtes.

Consommation: Env. 3.3 kg/m² (1.1 kg/m²/mm)

L'utilisation d'un radiateur soufflant approprié permet de raccourcir le temps de recouvrement.

6.4 RÉPARATION DE PETITS TROUS



1ère couche

Des renforcements de petites étendues dans le support peuvent être spatulés au préalable avec Sikalastic®-1 K.

6.5 APPLICATION DE LA MASSE À SPATULER SIKAGARD®-752 BLANC



1ère couche

Appliquer la masse à spatuler prête à l'emploi régulièrement au moyen d'une truelle dentée 4 mm.

Consommation: Env. 3.0 kg/m² (1.6 kg/m²/mm)

L'utilisation d'un radiateur soufflant approprié peut raccourcir le temps de recouvrement.



Enrobage du tissu

Poser le tissu coupé au préalable à la bonne longueur dans la masse à spatuler encore fraîche et bien presser jusqu'au support à l'aide de la truelle dentée.

Lisser dans la même direction au moyen de la truelle de lissage ou du côté lisse de la taloche. Prendre garde à ce qu'il n'y ait que peu de marques de truelle visibles. Vers les chevauchements du tissu, ajouter éventuellement un peu de masse à spatuler.

Laisser sécher durant 24 heures. L'utilisation d'un radiateur soufflant approprié peut raccourcir le temps de recouvrement.



2ème couche

Appliquer la masse à spatuler prête à l'emploi régulièrement au moyen d'une truelle dentée 4 mm et lisser dans la même direction au moyen de la truelle de lissage ou du côté lisse de la taloche. Prendre garde à ce qu'il n'y ait que peu de marques de truelle visibles.

Prendre garde à ce que le tissu soit recouvert de façon à ce qu'il ne soit presque plus perceptible.

Consommation: Env. 1.8 kg/m² (1.6 kg/m²/mm)



Ponçage plan de la 2ème couche

Après un séchage suffisant, Sikagard®-752 blanc peut être poncé et dépoussiéré. Si nécessaire, les petits défauts peuvent être encore une fois spatulés avec Sikagard®-752 blanc. Pour cela, humidifier le support au préalable et appliquer le matériau sans épaisseur de couche. Si on souhaite réaliser une structure, il est nécessaire d'effectuer des surfaces échantillons.

6.6 APPLICATION DU SCÈLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+



Suivant le pouvoir couvrant, appliquer le revêtement pigmenté Sikafloor®-302 W+ (coloré) en 2 - 3 fois. Ponçage possible entre les couches avec du papier 220 & 500. **Consommation:** Env. 0.1 kg/m² par passe de travail. Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints approprié p.ex. Sikaflex® PRO-3.

7 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL EPOCEM®

7.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SIKAFLOOR®-701 SUR LE SUPPORT



Sur la préparation du support adaptée au matériau de construction. Couche de fond/égalisation préalable sur toute la surface avec Sikafloor®-701. Suivant le matériau de construction, les joints doivent être spatulés. (voir chapitre 5.5.2).

7.2 APPLICATION DES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ

En cas de sollicitations moyennes ou élevées:



Etanchéité des angles intérieurs et des raccords sol/paroi avec Sika® SealTape B. Vers les pénétrations, coller la bande Sika® SealTape B avec le tuyau traversant au moyen de SikaBond® AT-44 R.

7.3 APPLICATION DE L'ENROBAGE DU TISSU

En fonction de la capacité de charge du support:



Application

Noyer un tissu de fibres de verre d'un poids de 270 g au minimum par unité de surface dans la résine de fond. Le tissu doit être complètement imprégné.

Vers les percements, faire des ouvertures les plus petites possibles. Couper parallèlement aux fibres.

Raccords de tissu env. 5 cm.

Poser le tissu en partant des angles intérieurs.



Ponçage intermédiaire

Poncer les fibres en saillie après durcissement.

7.4 APPLICATION DU SPATULAGE SIKAGARD®-750 DECO EPOCEM®



Pont d'adhérence

Nouvelle couche de fond avec Sikafloor®-701.

Saupoudrage de la surface avec Sika® Sable de quartz 0.1-0.6 mm.



1ère couche de spatulage

Appliquer Sikagard®-750 Deco EpoCem® sur le support et former la structure souhaitée en plusieurs étapes de travail. Application à la main à l'aide d'une truelle et d'une taloche.

Consommation: 1.30 - 1.80 kg/m², lors du mélange du composant C, pour une meilleure ouvrabilité, augmenter d'une part.

Couche de fond intermédiaire

Utiliser Sika® Repair/Sikafloor® EpoCem® Modul comme couche de fond intermédiaire et appliquer la couche suivante sur le matériau qui a séché, mais qui est encore légèrement collant.

Consommation: Env. 70 g/m²



2ème couche de spatulage

Appliquer Sikagard®-750 Deco EpoCem® et former la structure souhaitée. Application à la main à l'aide d'une truelle et d'une taloche.

Consommation: 0.50 - 1.20 kg/m², lors du mélange du composant C, pour une meilleure ouvrabilité, réduire d'une part.

**Remarque:**

Lors de l'utilisation de couleurs claires, il est recommandé d'utiliser des outils non métalliques pour éviter les surfaces troubles causées par l'abrasion de la truelle (abrasion métallique).

**Ponçage**

Ponçage intermédiaire au moyen d'un papier émeri grains 120 ou 150, en prenant garde d'enlever les saillies et de relever la structure.

7.5 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+



Appliquer env. 2 fois Sikafloor®-302 W+.

Consommation: Env. 0.15 kg/m² par passe de travail

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints approprié p.ex. Sikasil® C.

8 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL SOLID

8.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SUR LE SUPPORT



Sur la préparation du support adaptée au matériau de construction.

Couche de fond/égalisation préalable sur toute la surface avec Sikafloor®-151, Sikafloor®-160 ou Sikafloor®-701.

Suivant le matériau de construction, les joints doivent être spatulés.

8.2 APPLICATION DES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ SIKA® SEALTape B SUR LE SUPPORT

En cas de sollicitations moyennes ou élevées par l'eau:



Etanchéité des angles intérieurs et des raccords sol/paroi avec Sika® SealTape B.

Vers les pénétrations, coller la bande Sika® SealTape B avec le tuyau traversant au moyen de SikaBond® AT-44 R.

8.3 APPLICATION DE L'ENROBAGE DU TISSU - TISSU DE FIBRES DE VERRE TYPE 270



Application

Noyer un tissu de fibres de verre d'un poids de 270 g au minimum par unité de surface dans la résine de fond. Le tissu doit être complètement imprégné.

Vers les percements, faire des ouvertures les plus petites possibles. Couper parallèlement aux fibres.

Raccords de tissu env. 5 cm.

Poser le tissu en partant des angles intérieurs.



Ponçage intermédiaire

Poncer les fibres en saillie après durcissement.

8.4 APPLICATION DU SPATULAGE SIKAFLOOR®-264 PLUS



1ère couche de spatulage

Appliquer le spatulage SikaFloor®-264 Plus (de préférence dans la bonne teinte RAL) avec une denture de 3 mm puis lisser. Ajouter env. 3.5 % de Sika® Agent de thixotropie T (+23 °C).

Consommation: Env. 0.8 - 1.0 kg/m²



Ponçage intermédiaire

Ponçage intermédiaire grossier avec du papier émeri 80 pour enlever les aspérités et rendre rugueuse la résine époxy.

En alternative, il est possible d'utiliser une meule assiettes diamantées.



2ème couche de spatulage

Appliquer SikaFloor®-264 Plus (de préférence dans la bonne teinte RAL) comme bouche-pores puis lisser. Modifier la direction du lissage de 90° par rapport à la première couche afin de remplir les traces de spatule. Ajouter env. 2.0 % de Sika® Agent de thixotropie T (+23 °C).

Consommation: Env. 0.1 kg/m²



Ponçage intermédiaire

Ponçage intermédiaire moyen avec du papier émeri 180 pour enlever les aspérités et rendre rugueuse la résine époxy.

En alternative, il est possible d'utiliser une meule assiettes diamantées.

Spatulage de finition

Optionnellement, Sikadur®-331 W peut être appliqué comme bouche-pores. Tirer Sikadur®-331 W à „zéro“.

Consommation: Env. 50 g/m²



Ponçage fin

Ponçage fin avec du papier émeri 180.

8.5 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+



Suivant le pouvoir couvrant, appliquer le revêtement pigmenté Sikafloor®-302 W+ (coloré) en 2 - 3 fois Ponçage entre les couches avec du papier 220 et 500.

Consommation: Env. 0.1 kg/m² par passe de travail

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints approprié p.ex. Sikaflex® PRO-3.

9 APPLICATION DE SIKA® DECOWALL FLEX

9.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND, DES BANDES D'ÉTANCHÉITÉ SUR LE SUPPORT

Préparation du support adaptée au matériau de construction comme indiqué dans les directives de mise en œuvre des systèmes Sika® DecoWall.



Couche de fond

Couche de fond/égalisation préliminaire sur toute la surface avec Sikafloor®-150, Sikafloor®-151, Sikafloor®-160 ou Sikafloor®-701.

Selon le matériau de construction, les joints doivent être spatulés.

Étancher les angles rentrants, les raccordements sol-paroi et les pénétrations

Étancher les angles rentrants et les raccordements sol-paroi avec Sika® SealTape B ou le système Sikadur-Combiflex® SG.

Pour les pénétrations, coller Sika® SealTape B avec le tuyau de pénétration au moyen du SikaBond® AT-44 R.

9.2 APPLICATION DE L'ENROBAGE DU TISSU



Application

Noyer un tissu de fibres de verre d'un poids de 270 g au minimum par unité de surface dans la résine de la couche de fond. Le tissu doit être complètement imprégné.

Vers les percements, faire des ouvertures les plus petites possibles. Couper parallèlement aux fibres.

Raccords de tissu env. 5 cm.

Poser le tissu en partant des angles intérieurs.



Ponçage intermédiaire

Poncer les raccords de tissu et les saillies après durcissement

9.3 APPLICATION DU 1^{ER} SPATULAGE AVEC SIKAFLOOR®-3240



1. Couche de spatulage

Appliquer le spatulage Sikafloor®-3240 (de préférence dans la bonne teinte) au moyen d'une spatule dentée, dents de 4 mm.

Consommation: Env. 1.2 - 1.4 kg/m²

Ajout: Env. 2.5 % d'acide silicique



Lissage


Lisser Sikafloor®-3240 au moyen d'une spatule appropriée.



Ponçage intermédiaire

Ponçage intermédiaire grossier avec du papier émeri de grains 100 (avec un disque de ponçage rotatif ou une ponceuse excentrique).

Il est également important de poncer autour des pénétrations de tuyaux, des angles intérieurs et des zones de bordure.



Ponçage des protubérances

Les protubérances en saillie peuvent être facilement poncées et ne sont plus visibles après l'application d'une fine couche de spatulage.

9.4 APPLICATION DU 2^{ÈME} SPATULAGE AVEC SIKAFLOOR®-3240



Spatulage et lissage

Appliquer le spatulage SikaFloor®-3240 (de préférence dans la bonne teinte) et lisser.

Lors du lissage, changer de direction de 90° par rapport à la 1ère couche de spatulage de façon à remplir les impacts de truelle.

Consommation: Env. 0.2 kg/m² pour le spatulage final mince


Ajout: Env. 2 % d'acide silicique



Ponçage intermédiaire

Ponçage intermédiaire, pour autant que possible sans rayures, à l'aide d'un disque à poncer approprié (p.ex. papier émeri de grains 180 avec un disque de ponçage rotatif ou une ponceuse excentrique).

9.5 APPLICATION DU SCÈLEMENT PU SIKAFLOOR®-302 W+, COLORÉ



Scellement

En fonction du pouvoir couvrant, appliquer 2-3 couches de scellement pigmenté SikaFloor®-302 W+, coloré.

Jointoyer les angles rentrants avec un mastic de jointoiement approprié, p.ex. Sikaflex® PRO-3.

10 APPLICATION DE SIKAFLOOR® EMOTIONFLOOR

10.1 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND SUR LE SUPPORT



Sur la préparation du support adaptée au matériau de construction et la sélection de la couche de fond.

SikaTop®-10 pour les supports lisses/non absorbants

SikaTop®-50 pour les supports absorbants

Appliquer la couche de fond à saturation sur le support au moyen d'un rouleau.

Consommation: Selon la couche de fond


10.2 APPLICATION DE LA COUCHE D'ÉGALISATION SIKADecor®-803 NATURE



Application

Le primaire doit être encore légèrement collant avant l'application. SikaDecor®-803 Nature est appliqué au moyen de la truelle lisse dans l'épaisseur de couche souhaitée. Bien compresser le mortier.

Consommation: Env. 2.0 kg/m² par mm d'épaisseur de couche



Ponçage intermédiaire

Le produit durcit doit éventuellement encore être poncé. Dès que SikaDecor®-803 Nature est assez dur, la surface peut être traitée. Les surfaces poncées doivent être soigneusement nettoyées et dépeussées.

10.3 APPLICATION DU SPATULAGE SIKADecor®-801 NATURE



1ère couche de spatulage

SikaDecor®-801 Nature est appliqué au rouleau ou à la truelle de lissage et travaillé individuellement jusqu'à ce que l'effet de la surface souhaité soit obtenu. Des coups de truelle visibles sont naturellement les bienvenus.

Ne pas dépasser une épaisseur de matière de 2 mm par application. L'épaisseur de couche totale recommandée est de 1.5 - 2.0 mm.

Consommation: Env. 0.35 - 0.45 kg/m² par couche



Ponçage intermédiaire

La surface est traitée immédiatement après le durcissement par ponçage. Le ponçage se fait à la main au moyen d'un papier émeri à grains fins (120 - 220).



2ème couche de spatulage

Pour un meilleur mouillage et afin d'éviter un brûlage de la surface, les surfaces des différentes couches de SikaDecor® seront préhumidifiées par pulvérisation puis frottées au moyen d'une éponge humide-mate.

Les couches subséquentes de SikaDecor®-801 Nature seront également poncées après le durcissement.

Consommation: Env. 0.35 - 0.45 kg/m² par couche



Remarque:

Lors de l'utilisation de couleurs claires, il est recommandé d'utiliser des outils non métalliques pour éviter les surfaces troubles causées par l'abrasion de la truelle (abrasion métallique).

10.4 APPLICATION DU SCELLEMENT PU SIKAFLOOR®-304 W



Application de 2 fois Sikafloor®-304 W.

Diluer la 1ère application avec 20 % d'eau, 2ème application avec 5 - 10 %.


Consommation: Env. 0.1 kg/m² par passe de travail

Jointoyage des angles intérieurs au moyen d'un mastic d'étanchéité pour joints approprié p.ex. Sikaflex® PRO-3.

11 APPLICATION DE SIKAGARD® WALLCOAT HYGIENIC

Les étapes suivantes montrent l'application du système Sikagard® Wallcoat AL-12 Hygienic avec deux couches de tissu de fibres de verre. Les étapes et les outils requis pour les autres systèmes décrits dans la fiche technique du produit diffèrent de cette procédure.

11.1 PRÉPARATION DU TISSU DE FIBRES DE VERRE



Découpe du tissu de fibres de verre

Découper les tissus de fibre de verre Sika® Reemat Premium et Sika® Reemat Lite aux dimensions voulues (à l'aide d'un cutter ou de ciseaux). Marquer les couches.

Porter des gants lors de ce travail!



Sika® Reemat Premium

Pour les raccords, si nécessaire, coupez le tissu de fibres de verre.

11.2 APPLICATION DE LA COUCHE DE FOND



Couche de fond

Appliquer la couche de fond sur toute la surface avec Sikagard®-403 W, dilué avec 5 % d'eau

Consommation: Env. 0.28 kg/m²

Pour les supports très absorbants ou difficiles, il est possible d'utiliser en alternative le Sika® Bonding Primer (1 * env. 0,10 kg/m²). En cas de doute, appliquer une surface-échantillon.

Pour les travaux suivants, le port de plusieurs paires de gants superposées est recommandé.

11.3 APPLICATION DE LA 1^{ÈRE} COUCHE INTERMÉDIAIRE



1^{ère} couche intermédiaire

Application de Sikagard®-403 W avec un rouleau approprié pour les quantités élevées (p.ex. rouleau de façade avec une hauteur de poils de 18 mm).

Consommation (total de la 1^{ère} couche intermédiaire): Env. 0.9 kg/m²



Montage du tissu de fibres de verre Sika® Reemat Premium

Aligner le tissu Sika® Reemat Premium sur le dessus et le presser avec précaution à la main et sans le froisser dans le Sikagard®-403 W.



Recouvrir le tissu de fibres de verre jusqu'à ce que toutes les fibres de verre soient complètement noyées dans la résine.



Poursuite de la pose du tissu avec chevauchement

Aligner le tissu Sika® Reemat Premium sur le dessus et presser avec précaution dans la résine appliquée.



Chevauchement du tissu de fibres de verre

Les extrémités arrachées ou effilochées doivent être utilisées dans la zone de chevauchement (min. 5 cm).



Appliquer la résine avec un rouleau approprié jusqu'à ce que toutes les fibres de verre soient mouillées. Choisir l'orientation du rouleau pendant l'application de manière à ce qu'aucun pli ne soit formé dans le tissu.

11.4 APPLICATION DE LA 2^{ÈME} COUCHE INTERMÉDIAIRE, FRAIS SUR FRAIS



2ème couche intermédiaire

Application frais sur frais de Sikagard®-403 W au moyen d'un rouleau approprié très efficace (p.ex. rouleau de façade avec une hauteur de poils de 18 mm).

Consommation (total de la 2ème couche intermédiaire): Env. 0.6 kg/m²



Montage de Sika® Reemat Lite dans les angles rentrants

Aligner et presser d'abord le Sika® Reemat Lite sur une surface.

Ensuite, placer le tissu dans l'angle rentrant en le tendant à l'autre extrémité, puis presser sur la surface opposée sans faire de plis.



Montage de Sika® Reemat Lite dans les angles sortants

Aligner et presser d'abord le Sika® Reemat Lite sur une surface.

Former l'angle sortant avec une tension à l'autre extrémité, puis presser le tissu sur la surface opposée sans faire de plis.



Application de Sikagard®-403 W au moyen d'un rouleau approprié jusqu'à ce que toutes les fibres de verre soient humidifiées. Pour cette étape de travail, il est recommandé d'utiliser un rouleau avec une hauteur de poils de 13 mm.




Découpe du tissu

Découper la zone de chevauchement du tissu de haut en bas de manière ondulée (et non pas droite!) avec un cutter.



Retirer les morceaux résiduels coupés du Sika® Reemat Lite. Pour retirer la pièce résiduelle cachée, il faut soulever le Sika® Reemat Lite, puis retirer avec précaution la pièce résiduelle. Reprendre ensuite la résine à l'aide d'un rouleau approprié jusqu'à ce que toutes les fibres de verre soient mouillées.

11.5 APPLICATION DU SCELLEMENT



Scellement

Application du scellement Sikagard®-405 W (satiné) ou Sikagard®-406 W (mat) avec un rouleau approprié.

Consommation: Env. 2 * 0.23 kg/m²

12 PROTECTION DE LA SANTÉ ET RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURITÉ

12.1 EQUIPEMENT DE PROTECTION PERSONNEL

L'application de résines synthétiques peut conduire à des irritations des yeux, de la peau, des voies respiratoires ainsi que de la gorge.

C'est la raison pour laquelle il est conseillé de porter un équipement de protection.

Il faut toujours porter des chaussures de sécurité, des gants de protection (butyle/nitrile) ainsi que des vêtements de protection à manches longues.

D'autre part, si nécessaire, il faut porter des lunettes de protection appropriées, une protection acoustique, un casque et des chaussures de travail à pointe d'acier.

Toujours se laver les mains avant et après le travail avec un savon approprié, spécialement avant de manger.

De l'eau potable, une douche pour les yeux ainsi qu'une trousse de premiers secours doivent être disponibles sur la place de travail.

Assurez-vous d'une bonne aération et ne mangez et buvez jamais sur le lieu de travail.

Pour des informations et remarques concernant la manipulation, l'entreposage et l'élimination des produits chimiques, consultez la fiche de données et de sécurité actuellement en vigueur.

13 RESTRICTIONS

Ce produit n'est destiné qu'à des clients dont le personnel dispose des connaissances requises au sujet de l'application de revêtements de sols à base de résines synthétiques et de l'observation des limites d'application y relatives.

De façon générale, il faut observer les règles de l'art.

Lors de l'utilisation d'outillages, observer les instructions d'utilisation y relatives.

N'utiliser des produits que conformément à l'utilisation envisagée.

Par des différences locales ou propres au pays en ce qui concerne les produits, leur performance peut diverger. Ceci est indiqué dans les fiches techniques des produits locales (PDS) ou dans les fiches de données et de sécurité (MSDS) des pays respectifs.

Pas de condensation! La température du support durant l'application et le durcissement doit être au minimum de 3°C supérieure au point de rosée.

14 ENVIRONNEMENT

14.1 NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement les outils après utilisation avec le Sika® Diluant C. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

14.2 ELIMINATION

Ne jamais verser l'excédent de matériau dans les canalisations. Le matériau durci doit être éliminé correctement selon les législations locales.

Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité du produit utilisé actuellement en vigueur sous www.sika.ch.

15 RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans le présent document et tout autre conseil sont fournis en toute bonne foi, et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. Les informations s'appliquent uniquement aux modalités d'applications et produits expressément visées par le présent document et sont basées sur des essais réalisés en laboratoire qui ne peuvent se substituer à des essais sur site. En cas de modification des paramètres d'application, tels que des changements de substrats etc, ou dans le cas d'une application différente, veuillez consulter nos agences avant d'utiliser les produits Sika. Les informations contenues dans le présent document ne dispensent pas l'utilisateur des produits de vérifier par un essai sur site leur adaptation à l'application et à l'objectif envisagés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

AUTRES INFORMATIONS CONCERNANT LES SYSTÈMES SIKA® DECOWALL



Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
8048 Zurich
Suisse
www.sika.ch

BWo
Tel.: +41 58 436 40 40