

SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sika Boom® Cleaner

Pulitore e solvente per la rimozione di residui non induriti di schiume poliuretaniche

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Solvente altamente reattivo per la pulizia del Sika® Foam Dispenser e la rimozione di residui non induriti di schiuma poliuretaniche.

IMPIEGO

- Rimuove residui freschi, non ancora induriti di schiuma poliuretaniche dalle attrezzature di lavoro e da altre superfici
- Pulisce e rimuove il grasso dalle superfici contaminate

VANTAGGI

- Eccellente pulitore per schiume PU (mono e bicomponenti)
- Testa di spruzzo integrata per un utilizzo preciso
- Utilizzabile come pulitore per dispenser e pulitore generale per schiume PU
- Aumenta la durata di vita del Sika® Foam Dispenser
- Asciuga molto rapidamente

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica	Pulitore a base solvente, contenente acetone, e aerosol con propellente butano/propano	
Imballaggi	Bomboletta:	500 ml, incl. testa di spruzzo
	Cartone:	12 bombolette
	Pallet:	56 x 12 bombolette (672 pezzi)
Conservazione	Nell'imballaggio originale integro: 12 mesi dalla data di produzione Le bombolette iniziate vanno utilizzate entro 4 settimane.	
Condizioni di stoccaggio	Temperatura di magazzinaggio tra +5 °C e +25 °C. Conservare all'asciutto. Proteggere dai raggi solari diretti. Conservare le bombolette in posizione verticale!	
Colore	Incolore, trasparente	
Densità	~ 0.70 kg/l	

INFORMAZIONI SULL'APPLICAZIONE

Consumo	A fronte di residui dovuti a un uso normale, una bomboletta di Sika Boom® Cleaner consente di pulire il Sika® Foam Dispenser ca. 15 volte.
Temperatura dell'aria	Min. +5 °C, mass. +35 °C

VALORI DI MISURAZIONE

Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di misurazione reali potrebbero variare a causa di circostanze che esulano dal nostro controllo.

ALTRE OSSERVAZIONI

Sika Boom® Cleaner può sciogliere o scolorire le superfici delicate. Prima dell'uso si raccomanda di verificare la compatibilità in un punto poco visibile.

La schiuma indurita può essere rimossa solo meccanicamente.

Osservare le avvertenze e i dati tecnici stampati sull'imballaggio.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l'utilizzatore è tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza (SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e consigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come informazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA

Per la messa in opera di Sika Boom® Cleaner si raccomanda di osservare le direttive edilizie generali.

ATTREZZI / APPLICAZIONE

Sika Boom® Cleaner è dotato di una testa di spruzzo per una pulizia precisa. Per rimuovere la schiuma fresca non ancora polimerizzata, applicare l'ugello sulla bomboletta e spruzzare il prodotto direttamente sulle macchie di schiuma. Lasciare agire brevemente, poi rimuovere i residui di schiuma con un panno pulito asciutto.

Sika® Foam Dispenser

Svitare Sika Boom® Cleaner del Sika® Foam Dispenser e rimuovere meccanicamente i residui di schiuma polimerizzata. Avvitare Sika Boom® Cleaner sulla pistola. Aprire la valvola di sicurezza della pistola e spruzzare fuori il contenuto. Lasciare agire brevemente e azionare nuovamente lo spruzzo. Si raccomanda di ripetere più volte l'operazione per assicurarsi che all'interno del Sika® Foam Dispenser non rimanga alcun residuo di PU. Pulire anche il filetto e il dotto del dispenser. L'effetto lipidizzante degli ingredienti garantisce una durata di vita maggiore del Sika® Foam Dispenser.

DATI SPECIFICI AL PAESE

Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti del prodotto.

NOTE LEGALI

Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all'applicazione e all'uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all'esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non permettere una garanzia per la commerciabilità o l'idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L'utilizzatore del prodotto deve testarne l'idoneità per l'uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG

Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA

Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch



Scheda dati del prodotto

Sika Boom® Cleaner
Novembre 2021, Versione 03.01
02051602000000015

SikaBoomCleaner-it-CH-(11-2021)-3-1.pdf